

## EVACUACIÓN DEL DRENAJE PLEURAL PLEURX® EN EL DOMICILIO

### GUÍA PARA EL FAMILIAR

- Colocar al paciente de decúbito lateral sobre el lado no intervenido.
- Preparar una mesa limpia junto al paciente.
- Lavarse las manos con agua y jabón. Secarlas bien.
- Abrir un paquete de gasas estériles sobre la mesa y empaparlas con Betadine.
- Retirar el apósito y dejar la punta del catéter apoyado en el costado del paciente, sobre una gasa con Betadine (es importante que la punta del catéter no ruede por la cama y esté siempre apoyada en esta gasa impregnada con Betadine).
- Lavarse de nuevo las manos y secarlas bien.
- Abrir la bolsa que contiene el Kit de drenaje, sacar la bolsa que contiene la botella de drenado y la que contiene el paquete para la cura (azul) y dejarlas abiertas sobre una superficie de fácil acceso.
- Sacar el paquete de la cura de su bolsa y extenderlo sobre la mesa con cuidado de mantenerlo estéril.
- Una vez abierto el paquete, colocarse los guantes con cuidado para no contaminarlos.
- Con las gasas de Betadine previamente impregnadas, limpiar los puntos, el orificio de salida y el trayecto del tubo de drenaje hasta la punta.
- Retirar la tapa de la válvula situada en la punta del tubo.
- Limpiar con Betadine y gasas la válvula y siempre que sea posible echar Betadine directo sobre la válvula.
- Coger la botella de drenaje con cuidado de no contaminarse, retirar el plástico transparente protector de la punta y conectar en el extremo distal del catéter hasta oír "click".
- Se inicia la evacuación del líquido a la velocidad más adecuada según la tolerancia del paciente.
- Cuando se ha llenado el recipiente o para espontáneamente; desconectar los extremos.
- Limpiar con Betadine y poner la tapa de la válvula nueva que viene dentro del paquete de curas.
- Colocar el apósito, enrollar el tubo de drenaje sobre el apósito y colocar encima las gasas limpias.
- Quitarse los guantes y colocar el apósito de plástico.
- Finalmente, eliminar el líquido en el inodoro cortando con unas tijeras el tapón verde con forma de acordeón y el tubo de caucho verde, verter el líquido en el inodoro y tirar la botella vacía a la basura.